PLAYER RMG SIGNAGE

SignAgent

Boîtier de diffusion HDMI pour les écrans RMG Signage



Présentation

Le SignAgent est le Player RMG Signage : un boîtier compact, fixé derrière l’écran, qui transforme n’importe quel écran HDMI en support de communication pilotable. Il se raccorde en Ethernet ou en Wi-Fi, conserve une copie locale de ses contenus et continue de diffuser sans Internet, sans réseau et après un redémarrage. Au premier démarrage, un assistant à l’écran se configure depuis un smartphone ; un code d’appairage rattache l’écran à votre organisation en quelques secondes.

Référence: SGN16PLR-V1

Document généré le 18 novembre 2026

Caractéristiques techniques

Plateforme

Matériel	Boîtier compact, fixé derrière l’écran
Sortie vidéo	HDMI
Connectivité	Ethernet ou Wi-Fi
USB	2 × USB, verrouillés
Alarme	Entrée pour contact sec de centrale d’alarme
Bouton de maintenance	Identification de l’écran, redémarrage, réinitialisation complète
Numéro de modèle	SGN16PLR

Diffusion

Formats	JPEG, PNG, WebP, GIF animé, vidéo MP4, pages multi-zones
Orientation	0°, 90°, 180°, 270°, réglable à distance
Tactile	Activable écran par écran
Caméras	Flux de caméras IP (RTSP) directement dans les pages
Autonomie	Copie locale des contenus, reprise automatique après une coupure

Mise en service et supervision

Appairage	Assistant à l’écran configuré depuis un smartphone, code d’appairage
Supervision	État en temps réel, capture et aperçu en direct de l’écran
Mises à jour	À distance, unitaires, groupées ou planifiées
Automatismes	Veille et réveil programmés, redémarrages récurrents, mode maintenance
Réaffectation	Réinitialisation à distance ou par bouton, réemploi sur un autre écran ou un autre site

Sécurité et licence

Sécurité	Logiciel chiffré propre à chaque boîtier, USB verrouillé
Identifiants	Uniques et révocables, écrans cloisonnés
Serveur	Piloté par le serveur local SGN16SRV
Licence	Compté dans le forfait du serveur : Basic 5, Standard 25, Premium 50 players